Instrukcja Obsługi Rejestratorów Mobilnych Serii ATE





Instalowanie, obsługa, eksploatacja, bezpieczeństwo

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania.

Urządzenie powinno być instalowane przez wykwalifikowanego instalatora posiadającego stosowne uprawnienia zgodnie z zasadami technicznymi i obowiązującymi przepisami.

Uwaga – ryzyko porażenia prądem elektrycznym – nie otwierać urządzenia. Wewnątrz nie ma żadnych części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Prace serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez wykfalifikowany serwis!

Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych należy bezwzględnie się upewnić czy na przewodach przyłączeniowych nie występuje napięcie.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji.

Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony.

Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza przez szczeliny wentylacyjne.

Nie wolno dopuścić, aby przez otwory wentylacyjne do urządzenia dostały się ciała obce. Może to spowodować pożar, porażenie prądem albo awarię produktu.

Należy chronić urządzenie przed wilgocią, oraz nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła.

Z produktem należy postępować ostrożnie. Wibracje, uderzenia albo upadek z niewielkiej wysokości może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Nie wolno dopuszczać do urządzenia osób niepowołanych (w tym dzieci).

Należy unikać używania urządzenia podczas burzy.

Uwaga! Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych, niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i technologicznych niepogarszających jakości wyrobu.

Prawidłowa utylizacja produktu:

Oznaczenie przekreślonego kosza wskazuje, że produktu tego nie można wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego w całej UE. Aby uniknąć ewentualnego zagrożenia dla środowiska naturalnego lub zdrowia spowodowanego niekontrolowanym składowaniem odpadów, należy go przekazać do recyklingu propagując tym samym zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych. Aby zwrócić zużyty produkt, należy skorzystać z systemu odbioru i składowania tego typu sprzętu lub skontaktować się ze sprzedawcą, u które go został on kupiony. Zostanie on wówczas poddany przyjaznemu dla środowiska recyklingowi.





CONTENT

- 1.Specyfikacja
- 3.Podłączenie zasilania
- 5.Wprowadzenie do paska zadań
- 7. Tworzenie kopi zapasowych
- 9.Detekcja Ruchu
- 11.Konfiguracja zapisu

2.Akcesoria
4.Instalacja Dysku HDD
6.Odtwarzanie
8.Konfiguracja Kamer IP
10.Ustawienia Czasu DST
12.Konfiguracja Sieci WIFI / Powiadomienia e-mail

SPECIFIKACJA

4-CH/8-CH AHD Mobile DVR

4-CH HDD Mobile NVR

	Paramarty	Performance			Parameter	Performance
	Chipset	Hi3520DV300			Chipset	Hi3520DV300
	System	Linux			System	Linux
System	Język	Chiński / Angielski / R	losjski	System	Języki	Chiński / Angielski / Rosjski
	Interfejs	Visual GUI,Support M	ouse		Interfejs	Visual GUI,Support Mouse
	Zarządzanie kontem	Admin/Użytkownik			Zarządzanie kontem	Admin/Użytkownik
	Video Standard	PAL/NTSC			Video Standard	PAL/NTSC
	Wejście wideo	4-CH AHD	8-CH AHD		Wejście wideo	4-CH IPC POE
	Rozdzielczość	1080P/720P	1080N/720P		Rozdzielczość	1080P/720P
Nagrywanie	Wyjście Wideo	1-CH CVBS + 1-CH	VGA	Nagrywanie	Wyjście Wideo	1-CH CVBS + 1-CH VGA
	Jakość Obrazu	0-7 poziomów (0 naj	wyższy)		Jakość Obrazu	0-7 poziomów (0 najwyższy)
	Tryb nagrywania	Manual / Harmonogr	am / Alarm		Tryb nagrywania	Manual / Harmonogram / Alarm
	Detekcja Ruchu	Wspiera			Detekcja Ruchu	Tak
	Wejście audio	4-CH/8-CH Audio			Wejście Audio	4-CH Audio
	Nagrywanie Audio	Audio & Video Jedno	ocześnie		Nagrywanie Audio	Audio & Video Jednocześnie
Audio	Kompresja Audio	G.726		Audio	Kompresja Audio	G.726
	Wyjście Audio	1-CH Audio			Wyjście Audio	1-CH Audio
	Tryb	Czas / Plik / Kanał / 2	Zdarzenie		TRYB	Czas / Plik / Kanał / Zdarzenie
Odtwarzanie	Kanał odtwarzania	4-CH Odtwarzanie L	okalne	Odtwarzanie	Kanał odtwarzania	4-CH Odtwarzanie Lokalne
		1-CH USB 2.0				1-CH USB 2.0
Interfeis	USB Port	2-CH RS232 & 2-CH	I RS485	Interfeis	USB Port	2-CH RS232 & 2-CH RS485
	I/O Wejście Alarmowe	4-CH			I/O Wejście Alarmow	4-CH
	I/O Wyjście Alarmowe	1-CH			I/O Wyjście Alarmowe	1-CH
	GPS	Opcjonalny			GPS	Opcjonalny
	Sieć 3G/4G	3G WCDMA/4G LTE	Opcjonalny		Sieć 3G/4G	3G WCDMA/4G LTE Optional
Funkcje	WIFI	Opcjonalny		Funkcje	WIFI	Opcjonalne
	RJ45	Opcjonalny			RJ45 Enternet Network	Opcjonalne
	Nagrywanie Wstępne	0-15s			Nagrywanie Wstępne	0-15s
	Po Nagraniu	15s-300s			Po Nagraniu	15s-300s
	G-sensor	Wspiera			G-sensor	Wspiera
	Tryb Aktualizacii	Lokalnie z USB			Lingrade Mode	Local Upgrade by USB/SD card
Inno		Zdalna Przez Sieć		Inne		Remote Upgrade by 3G/4G
	Pamieć	Max 1x 2TB HDD +	2x 128GB SD Card	IIIIC	Pamieć	Max 1x 2TB HDD + 2x 128GB SD Card
	i dinişo	Max 2xSD Card(SD	Card MDVR)			Max 2xSD Card(SD Card MDVR)
	Zasilanie	DC8-36V			Zasilanie	DC8-36V
	Temperatura	-20°C - +70°C			Temperatura	-20°C - +70°C
	Waga	2.35KG			Waga	2.35KG







Podłączenie Zasilania



Instalacja Dysku HDD





INSTALACJA SD DO MDVR





Ekran widoczny po uruchomieniu urządzenia



POWIĘKSZENIE - ZOOM

Kliknij przycisk Powiększ i przeciągnij myszą, aby wybrać obszar do powiększenia.



ODTWARZANIE

Krok 01: Zaloguj się do menu MDVR, Nazwa użytkownika: admin, Hasło: brak (bez hasła)

	LOGIN	
	User name admin Password Random code ADVL036RD2E3E9HY Cancel Login	

Krok 02: Kliknij ikonę w lewym dolnym rogu i wybierz "Szukaj" => Wybierz dzień i kanał => Wyszukaj pliki wideo z dostępnej listy, jak na zdjęciu poniżej:

ft		SEA	RCH			
🖣 Jan. 🕨 🖣 2019 🕨		СН	Start time	End time	Туре	Status
Su Mo Tu We Th Fr Sa		3	14:54:29	15:33:08	Normal	Unlock
30 31 1 2 3 4 5		6	14:54:29	15:33:07	Normal	Unlock
6 7 8 9 10 11 12		1	14:54:30	15:33:08	Normal	Unlock
13 14 15 16 17 18 19		2	14:54:30	15:33:16	Normal	Unlock
20 21 22 23 24 25 26		5	14:54:30	15:33:06	Normal	Unlock
27 28 29 30 31 1 2		7	14:54:30	15:33:08	Normal	Unlock
3 4 5 6 7 8 9		8	14:54:31	15:33:07	Normal	Unlock
Start time 00:00:00		3	15:38:12	15:51:37	Normal	Unlock
End time 23:59:59		5	15:38:12	15:51:38	Normal	Unlock
Record type All		6	15:38:12	15:51:38	Normal	Unlock
CH ☑ ☑ 1 ☑ 2 ☑ 3 ☑ 4 ☑ ☑ 5 ☑ 6 ☑ 7 ☑ 8						
Search Backup Playback	First	Prev	Next	Last Bac	kup Lock	Unlock

Krok-03: Kliknij "Odtwarzanie" => Wybierz kanały odtwarzania (maks. 4 kanały) => Kliknij "Odtwarzanie"

♠		SEAF	ксн			
✓ Feb. ► < 20 ²	19 🕨	СН	Start time	End time	Туре	Status
Su Mo Tu We Th F	r Sa 🖂	1	00:00:00	09:55:39	Normal	Unlock
27 28 29 30 31	1 2	3	00:00:00	09:55:39	Normal	Unlock
3 4 5 6 7	Selection			Ĺ	Normal	Unlock
10 11 12 13 14					Normal	Unlock
17 18 19 20 21 3		3 2 4			Normal	Unlock
24,25 26 27 28		3 🗠 🖣			Normal	Unlock
3 4 5 6 7					Normal	Unlock
Start time 00:00:0					Normal	Unlock
End time 23:59:5	Remark:The ma	aximum	playback cha	annel is 4.		
Record type All		Cle	ar Playbao	k Exit]	
CH 교 교 1 교 2 교 교 교 5 교 6 교]3☑4]7☑8					
Search Backup Pl	layback First	Prev	Next	Last Bac	ckup Lock	Unlock



Krok 01: Włóż nośnik do portu USB



Krok 02: Wejdź w "Dysk" => Pamięć USB => Format

		 USB Stora 	age	
HDD	USB Storage			
interesting of the second	Status	Capacity Total/Free		
USB Storage	Unformat	33.6G/33.6G	Format	Manage

Krok03: Kliknij ikonę w lewym dolnym rogu i wybierz "Szukaj" => Wybierz dzień i kanał => Wyszukaj pliki wideo z dostępnej listy, => kliknij "backup".

		SEAF	RCH			
🖣 Jan. 🕨 📢 2019 🕨		СН	Start time	End time	Туре	Status
Su Mo Tu We Th Fr Sa		3	14:54:29	15:33:08	Normal	Unlock
<u>30 31 1 2 3 4 5</u>		6	14:54:29	15:33:07	Normal	Unlock
6 7 8 9 10 11 12		1	14:54:30	15:33:08	Normal	Unlock
13 14 15 16 17 18 19		2	14:54:30	15:33:16	Normal	Unlock
20 21 22 23 24 25 26		5	14:54:30	15:33:06	Normal	Unlock
27 28 29 30 31 1 2		7	14:54:30	15:33:08	Normal	Unlock
3 4 5 6 7 8 9		8	14:54:31	15:33:07	Normal	Unlock
Start time 00:00:00		3	15:38:12	15:51:37	Normal	Unlock
End time 23:59:59		5	15:38:12	15:51:38	Normal	Unlock
Record type All		6	15:38:12	15:51:38	Normal	Unlock
CH ☑ ☑ 1 ☑ 2 ☑ 3 ☑ 4 ☑ ☑ 5 ☑ 6 ☑ 7 ☑ 8						
Search Backup Playback	First	Prev	Next	Last Bac	kup Lock	Unlock

Krok 01: Kliknij ikonę w lewym dolnym rogu=>Zaloguj się w menu MDVR=>wybierz "Zaawansowane => "Sieć" => "Lan", aby ustawić segment adresu IP sieci LAN na taki sam jak poniżej.

\square		Network								
Retwork	LAN	WIFI	3G/4G							
@ IPC	Obta	in an IP addres the following IP	s automatically address							
	IP addre	ss	192.168.001.234							
P.T.Z	Subnet n Default g	nask gateway	255.255.255.0 192.168.001.0	000						
کے Alarm	Obta	in DNS server a	iddress automa	tically						
	O Use Preferred	the following Dl d DNS server e DNS server	NS server addre 008.008.008.0 202.096.134.1	908 133						
				Default	Apply					

Możesz użyć "Uzyskaj adres IP automatycznie "lub Ustaw adres IP ręcznie. Ważniejsze jest to, że adres IP DVR musi mieć ten sam segment, co adres IP kamery IP.
Na przykład adres IP kamery IPC to 192.168.1.101, segment ma wartość 1, więc MDVR IPC musi również wynosić 1 segment, like, xxx.xxx.1.xxx.

Krok 02: "IPC" => "Włącz" (Domyślnie) => Kliknij Wyszukaj " 🤦 "

\square			I	РС	
品 Network	IPC Devi	ce			
 IPC COMM P.T.Z Alarm CAPTURE 	CH 1 2 3 4 5	Enable	Device name	Ip&Port 192.168.1.240:8899 192.168.1.13:8899 192.168.1.15:8899 192.168.1.241:8899 192.168.1.241:8899	operate のくくくくくく
				Defaul	t Apply

Krok 03: Wyszukaj kamere => Zaznacz wybrane kamery => kliknij "OK" => kliknij "Zastosuj"

		Remote device	online		
Netwo	Device name	IP address	Port	Protocol	Туре
		192.168.1.240	8899	ONVIF -	IPC
		192.168.1.241	8899	ONVIF -	IPC
		192.168.1.245	8899	ONVIF -	IPC
		192.168.1.248	8899	ONVIF -	IPC
		192.168.1.243	8899	ONVIF -	IPC
		192.168.1.246	8899	ONVIF -	IPC
		192.168.1.244	8899	ONVIF -	IPC
Alarm 🔲		192.168.1.247	8899	ONVIF -	IPC
		192.168.1.247	8899 -		IPC
			Refrest	n OK	Exit

			RECORD		
🔅 SYSTEM	Basic	Bit rate	Schedule		Zawsze
DATE/TIME	Сн	Enable	Audio	Mode Always	
DISPLAY	2			Always	
ិ៍ជំ RECORD	4			Always	Tryb
	े Сору СН	1 🔻 То	сн 📶 🔽 Со	ру	narmonogra
				Default Apply	

Krok-01: Kliknij ikonę w lewym dolnym rogu => "Podstawowe" => "Zapis" => Tryb "Harmonogram"

Krok 02: Wejdź w "Harmonogram" => Ustaw czas alarmu na czerwono

			R	ECORE)		
SYSTEM	Basic	Bit rate	Sc	hedule			
DATE/TIME	сн	1	• Mar	nual O	Normal	• Alarm	
DISPLAY	- 0, , , Sun.	2, 4, 6	5, , 8, ,	10 12	. 14 1	6, 18, 20,	22
C RECORD	Mon. Tue.						
A USER	Thu.						
	Sat.						
	Сору СН	1	То СН	All	Сору		
						Default	Apply

Krok 03: Wejdź w "Zaawansowane" => "Alarm" => "Ruch" => Ustaw czułość (1 = najwyższa)

		Alarm		
Motion	Sensor	Video loss	Others	
CH E	nable Sensi 2	tivity Area	Schedule Settings	Trigger Settings
2 🔽 3 🔽	2 7 2	Settings	s Settings s Settings	Settings Settings
4	1(Hig	hest) Settings	s Settings	Settings
Сору СН	1 т	CH All 🔻	Сору	
			De	fault Apply
	Motion CH E 1 2 2 2 3 2 4 Copy CH	Motion Sensor CH Enable Sensiti 1 ✓ 2 2 ✓ 2 3 ✓ 2 4 1(Hig Copy CH 1 To	Motion Sensor Video loss	Motion Sensor Video loss Others

Krok-04: Kliknij "Ustawienia" obszaru, aby skonfigurować obszar wykrywania ruchu



Krok-05: Kliknij "Ustawienia zaawansowane", aby skonfigurować funkcję powiązania alarmu

			Alarm		
	Motion	Sensor	Video loss	Others]
Record				2	
Snapsh	not	1 2 3	4		
Send E	-MAIL				
Alarm	output	\sim			
Push					
Alarm	output duration	10s	-		
Buzzer		None	-		
Pop-up	screen	None	-		
Pre rec	ord	10s	-		
Post re	cord	30s	-		
			Default C	DK Exit	
				Defa	ault Apply
	Record Snapsh Send E Alarm Push Alarm Buzzer Pop-up Pre rec Post re	Motion Record Snapshot Send E-MAIL Alarm output Push Alarm output duration Buzzer Pop-up screen Pre record Post record	Motion Sensor Record 1 2 3 Snapshot 1 2 3 Send E-MAIL	Motion Sensor Video loss Record 1 2 3 4 Snapshot 1 2 3 4 Send E-MAIL	Motion Sensor Video loss Others Record 1 2 3 4 Snapshot 1 2 3 4 Send E-MAIL

Ustawienia czasu DST

Kliknij ikonę w lewym dolnym rogu => "Podstawowy" => "Data / czas" => "DST" Aby ustawić czas.

\square			DATE/TIME		
SYSTEM DATE/TIME DISPLAY RECORD SUSER	Date/Time Enable Mode Offset From To	DST © Weel © One Mar. Nov.	< O Date hour O Two hours 2nd Sun. 1st Sun.	 ■ 02:00:00 ■ 02:00:00 	
				Default	Apply

Krok 01: Kliknij ikonę w lewym dolnym rogu i wybierz => "Podstawowe" => "Zapis" => "Podstawowy" Aby ustawić kanały i ustawienia audio

			RECORD			
SYSTEM	Basic	Bit rate	Schedule			
DATE/TIME	CH E	nable 7	Audio		Mode Always	-
DISPLAY	2 🔍	2 2			Always Always	
ရာရိ RECORD	<u>4</u> <u>∼</u>	<u>и</u>			Always	
A USER	Сору СН	1 то	сн 📶 🚽	Сору		
					Default	Apply
l l						

Krok 02: "Główny strumień" => Ustaw strumień zapisu

\mathbf{f}	RECORD				
SYSTEM	Basic	Bit rate	Schedule		
-	СН	Resolution	Frame rate	Quality	
DATE/TIME	1	1080P	20	Normal 🗸 🗸	
^	2	720P •	25	Good 🗸	
T DISPLAY	3	720P	14 🗸	Normal 🗸 🗸	
	4	720P	14 🗖	Normal 🚽	
X USER					

Krok-03: "Harmonogram" => Ustaw tryb nagrywania alarmu i ręcznego nagrywania

\square	RECORD					
SYSTEM	Basic	Bit rate	Schedule			
DATE/TIME	СН		Manual O	Normal O Alarm		
DISPLAY	Sun. Mon.	2, 4, 6,	8, 10, 12	, 14, , 16, , 18, , 2		
இ RECORD	Tue. Wed.					
A USER	Thu. Fri.					
	Sat.	<u>і</u> 1 т то	сн 📶 🚽	Copy		
				cop)		
				Defaul	t Apply	



DVR

Krok 01: Kliknij ikonę w lewym dolnym rogu i wybierz =>	· "Zaawansowane" => "SIEĆ" => "WIFI" => "Włącz",
aby automatycznie wyszukać WIFI => Wybierz	sieć z listy i zaloguj się

↑	Network					
Retwork	LAN	WIFI	3G/4G			
@ IPC	WIFI		Enable		3	
	ChinaNet-4T	Ge				
🚽 P.T.Z						
کے Alarm						

Krok-02: "3G / 4G" => Ustaw "Włącz"=> Ustaw tryb "Ręczny"=>Wpisz "APN"=>"Numer dostępu *99#"

	Network						
品 Network	LAN	WIFI	3G/4G				
© IPC	switch		Enable	•			
	Mode [Auto CTNET	•			
P.T.Z	User nan	ne	card				
کے Alarm	Access number		*99#				
C CAPTURE							
				Default	t Apply		

Krok-03: Po zakończeniu instalacji dioda "Net" świeci się i naciśnij przycisk "Info", aby sprawdzić stan połączenia sieciowego, jeśli wszystko się powiedzie, urządzenie jest już połączone z serwerem i może zalogować się do CMSV6.





Notatka

W przypadku połącze => "Zaawansowane"	enia z serwe => "COMM'	rem klienta; ' => "CMS" /	, proszę klikniąć i Aby Zmień adres	ikonę w prawym dolnym rogu i wybiać s IP serwera, identyfikator urządzenia i port.	
•			сомм		
品 Network	CMS	E-MAIL	FTP		
© IPC	смѕ		Enable		
() Сомм	Device Ic Center IF	1	800179 157.122.097.214		
P.T.Z	Center D	omain			
کے آ	Center P	ort	6608		
				Default Apply	

Konfiguracja e-maila

Opis funkcji: Po wyzwoleniu alarmu MDVR automatycznie wyśle wiadomość e-mail do użytkowników

Krok 01: Kliknij ikonę w lewym dolnym rogu i wybierz => "Zaawansowane" => "COMM" => "E-MAIL" => Ustaw "Włącz => Ustaw "Media Server (SMTP)" => Ustaw "Port" => Ustaw bezpieczeństwo połączenia "Brak" => Ustaw adres e-mail nadawcy => Hasło e-mail nadawcy => Do: Adres e-mail odbiorcy => DW: Skopiuj adres e-mail

♠	СОММ
品 Network	CMS E-MAIL FTP
 IPC COMM P.T.Z Alarm CAPTURE 	E-MAIL Enable Mail server(SMTP)
	Sending interval Immediately Test Default Apply
Notatka Po skonfigurowa e-mail z alarmen	niu informacji prosimy kliknąć przycisk "Test", aby wysłać wiadomość n testowym aby sprawdzić działanie.

Krok 02: "ALARM" => "Ruch / Czujnik / Utrata wideo / inne" => Wybierz "Ustawienia wyzwolenia" => Zaznacz funkcje "Wyślij e-mail" => Kliknij "OK" => Kliknij "Zastosuj

				Alarm		
品 Network		Motion	Sensor	Video loss	Others	
	Record		1 2 3			
	Snapsl	iot	1 2 3			
🌐 сомм	Alarm	-MAIL				
	Push					
P.T.Z	Alarm	output duration	10s			
	Buzzer		None			
Alarm	Pop-up	o screen	None 10s			
O CAPTURE	Post re	cord	30s			
				Default	OK Exit	
					De	fault Apply

